



Legenda

- _ 8 : Collegamento CARICO/LOAD;
- _ 9 : Collegamento FOTOVOLTAICO (+-);
- _ 7 : Collegamento AC IN/GRID IN;

N.B. Il cavo di comunicazione è un cavo speciale,
non utilizzare cavi Ethernet normali o incrociati

Accensione batterie: mettere tutti i tasti su ON e premere il pulsante rosso della prima batteria collegata all'inverter
Spegnimento batterie: premere il pulsante rosso della prima batteria collegata all'inverter e mettere tutti i tasti su OFF

NB: Tutte le batterie devono avere il Deep Switch 1 alzato